



## Комплектующие для коллекторов

### Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток(423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград(4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск(391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)20-53-41  
Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону(863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург(812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь(3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск(8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск(4212)92-98-04  
Челябинск(351)202-03-61  
Череповец(8202)49-02-64  
Ярославль(4852)69-52-93

## РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ SANEXT

### Комплекующие для коллекторов SANEXT


Резьбовые фитинги предназначены для монтажа систем отопления с использованием коллекторов SANEXT. Изготавливаются из никелированной латуни. Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357

Характеристика	Значение
Рабочее давление, бар	20
Рабочая температура, С	110
Материал	никелированная латунь




### Заглушка с внутренней резьбой

Артикул	D		L	Коробка
	Тип резьбы	Размер резьбы	мм	шт.
8702	BP	3/4"	13	100
8703	BP	1"	15	100
8704	BP	1 1/4"	18,5	80
8705	BP	1 1/2"	19	70



### Заглушка с наружной резьбой

Артикул	D		L	Коробка
	Тип резьбы	Размер резьбы	мм	шт.
8711	HP	1/2"	18	580
8713	HP	1"	23	100
8714	HP	1 1/4"	25	60
8715	HP	1 1/2"	25	40




### Ниппель

Артикул	D		L	Коробка
	Тип резьбы	Размер резьбы	мм	шт.
8721	HP	1/2"	26,5	460
8722	HP	3/4"	30	360
8723	HP	1"	36	70
8724	HP	1 1/4"	39	50
8725	HP	1 1/2"	42	40
8726	HP	2"	48	20


### Ниппель переходной

Артикул	D		D1		L мм	Коробка шт.
	Тип резьбы	Размер резьбы	Тип резьбы	Размер резьбы		
8730	HP	3/4"	HP	1/2"	28,5	350
8731	HP	1"	HP	1/2"	32,5	180
8732	HP	1"	HP	3/4"	32,5	180
8733	HP	1 1/4"	HP	3/4"	35	60
8734	HP	1 1/4"	HP	1"	38	60
8735	HP	1 1/4"	HP	1 1/2"	38	60
8736	HP	1 1/2"	HP	3/4"	35,5	40
8737	HP	1 1/2"	HP	1"	38,5	40
8738	HP	1 1/4"	HP	1/2"	40	40




### Муфта переходная ВР


Артикул	Размер резьбы		L мм.	Коробка шт.
	D1	D2		
8849	3/4"	1/2"	32	300
8847	1"	1/2"	40	200
8848	1"	3/4"	39	200
8842	1 1/2"	1 1/4"	43	30
8841	1 1/2"	1"	39	25
8844	1 1/4"	1/2"	41	30
8843	1 1/4"	3/4"	41	30
8840	1 1/4"	1"	38	30
8845	2"	1"	48	20
8846	2"	1 1/4"	48	20



### Муфта равнопроходная ВР


Артикул	Размер резьбы	L	Коробка
		мм	шт.
8831	1/2" 30	30	300
8832	3/4" 33	33	260
8833	1" 35	35	200
8836	2" 60	60	40






### Переходник

Артикул	D		D1		L	Коробка
	Тип резьбы	Размер резьбы	Тип резьбы	Размер резьбы	мм	шт.
8810	BP	3/4"	HP	1/2"	26	150
8811	BP	1"	HP	1/2"	26	190
8812	BP	1"	HP	3/4"	27	180
8815	BP	1 1/4"	HP	1"	29	80
8814	BP	1 1/4"	HP	3/4"	29	70
8813	BP	1 1/4"	HP	1/2"	28	70
8816	BP	1 1/2"	HP	3/4"	34	40
8817	BP	1 1/2"	HP	1"	34	40
8818	BP	1 1/2"	HP	1 1/4"	38	40
8820	BP	2"	HP	1"	40	40
8821	BP	2"	HP	1 1/4"	42	40




### Сгон прямой (Американка) BP-HP

Артикул	D		L	Коробка
	Тип резьбы	Размер резьбы	мм	шт.
8781	BP-HP	1/2"	40	200
8782	BP-HP	3/4"	46	120




### Сгон разъемный прямой HP

Артикул	D		L	Коробка
	Тип резьбы	Размер резьбы	мм	шт.
8792	HP	3/4"	40	40



### Присоединитель

Артикул	D		D1		L	Коробка
	Тип резьбы	Размер резьбы	Тип резьбы	Размер резьбы	мм	шт.
5901	BP	3/4"	HP	1/2"	47	280
5902	BP	1"	HP	3/4"	53	260




### Тройник равнопроходной BP

Артикул	D		L	H	Коробка
	Тип резьбы	Размер резьбы	мм.	мм.	шт.
8851	BP	1/2"	46	23	260
8852	BP	3/4"	58	27	240
8853	BP	1"	69	35	200
8854	BP	1 1/4"	80	40	100
8856	BP	2"	103	52	40


### Тройник переходной ВР

Артикул	Тип резьбы		Размер резьбы			L мм.	H мм.	Коробка шт.
			D1	D2	мм.			
8862	ВР	3/4"	1/2"	3/4"	56	27	200	
8863	ВР	1"	1/2"	1"	56	30	100	
8864	ВР	1"	3/4"	1"	62	30	100	
8866	ВР	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	64	36	50	
8865	ВР	1 1/4"	1"	1 1/4"	76	38	50	




### Угольник равнопроходной ВР

Артикул	D		L мм.	Коробка шт.
	Тип резьбы	Размер резьбы		
8901	ВР	1/2"	23	260
8904	ВР	1 1/4"	46	100




### Угольник равнопроходной ВР-НР

Артикул	Тип резьбы		Размер резьбы	L мм.	H мм.	Коробка шт.
	D1	D2				
8891	ВР	НР	1/2"	35	27	260
8892	ВР	НР	3/4"	44	34	240
8893	ВР	НР	1"	54	41	200
8894	ВР	НР	1 1/4"	68	54	100




### Фильтр механической очистки косой

Артикул	Ду	D		L мм.	H мм.	Коробка шт.
		Тип резьбы	Размер резьбы			
8911	15	ВР	1/2"	53	36	224
8912	20	ВР	3/4"	65	43	120
8913	25	ВР	1"	77	54	64
8914	32	ВР	1 1/4"	91	65	50
8915	40	ВР	1 1/2"	111	78	40
8916	50	ВР	2"	135	90	20




Фильтр-сетка из нержавеющей стали AISI 304.  
 Размер фильтрующей сетки: 600 мкм. Возмож-  
 ность съема фильтр-сетки для очистки.

### Футорка шестиугольная




Артикул	D		D1		L мм	Коробка шт.
	Тип резьбы	Размер резьбы	Тип резьбы	Размер резьбы		
8870	HP	3/4"	BP	1/2"	18	480
8877	HP	1"	BP	1/2"	22	100
8878	HP	1"	BP	3/4"	22	280
8875	HP	1 1/4"	BP	1"	23	70
8876	HP	1 1/4"	BP	1/2"	23	70
8874	HP	1 1/4"	BP	3/4"	23	70
8871	HP	1 1/2"	BP	1"	24	50
8872	HP	1 1/2"	BP	1/2"	24	50
8873	HP	1 1/2"	BP	3/4"	24	50



### Воздухоотводчик автоматический

Артикул	D		L мм.	H мм.	Коробка шт.
	Тип резьбы	Размер резьбы			
8931	HP	1/2"	70	40	20




### Стандартнопроходной шаровый кран ВР-ВР

Артикул	Ду	D		Рычаг	L мм.	H мм.	Коробка шт.
		Тип резьбы	Размер резьбы				
8751	15	BP	1/2"	Бабочка	46,5	40,5	80
8752	20	BP	3/4"	Бабочка	53,5	44	48
8753	25	BP	1"	Бабочка	63	51,5	36
8754	32	BP	1 1/4"	Рычаг	75	62	12
8755	40	BP	1 1/2"	Рычаг	88	66	6


### Стандартнопроходной шаровый кран ВР-НР

Артикул	Ду	D		Рычаг	L мм.	H мм.	Коробка шт.
		Тип резьбы	Размер резьбы				
8761	15	ВР-НР	1/2"	Бабочка	52,5	40,5	80
8762	20	ВР-НР	3/4"	Бабочка	60	44	48
8763	25	ВР-НР	1"	Бабочка	69	51,5	32



### Стандартнопроходной шаровый кран со сгоном (Американка) ВР-НР


Артикул	Ду	D		Рычаг	L мм.	H мм.	Коробка шт.
		Тип резьбы	Размер резьбы				
8771	15	НР-ВР	1/2"	Бабочка	75	40,5	128
8772	20	НР-ВР	3/4"	Бабочка	86	44	96
8773	25	НР-ВР	1"	Бабочка	98	51,5	160
8774	32	НР-ВР	1 1/4"	Рычаг	112	59	6



### Комплект для коллектора

Артикул	D		L мм.	Коробка шт.
	Тип резьбы	Размер резьбы		
8943	НР	1"	84	1

Состоит из коллекторного тройника с автоматическим воздухоотводчиком и сливного клапана. Предназначен для комплектации коллектора воздухоотводчиком и дренажным клапаном 1/2".



### Хомут коллекторный с резиновым уплотнением

Артикул	Для диаметра коллектора	Коробка
		шт.
8922	3/4"	300
8923	1"	200
8924	1 1/4"	160
8925	1 1/2"	150
8926	2"	110





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород(831)429-08-12	Санкт-Петербург(812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск(8422)24-23-59
Владивосток(423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск(4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск(391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск(351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец(8202)49-02-64
Екатеринбург(343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль(4852)69-52-93

сайт: [www.sanext.nt-rt.ru](http://www.sanext.nt-rt.ru) || эл. почта: [stx@nt-rt.ru](mailto:stx@nt-rt.ru)